

# Zelt "Polar Bird" "T" Serie Anleitung

Wir empfehlen das Zelt in folgender Reihenfolge aufzubauen:




Figure 1



Figure 2




Figure 3




Figure 4

1. Nehmen Sie das Zelt aus der Tasche heraus und legen es an eine ausgewählte Stelle (Abb. 1).

2. Klappen Sie das Zelt auf und ziehen Sie eine der Seitenwände an der Schlaufe (Abb. 2). Bei T-Compact-Zelten müssen vor dem Aufbau die Teile der unteren Stangen verbunden werden. Bei starkem Wind empfehlen wir auf dieser Seite einen Spanngurt anzubringen und diesen mithilfe von einem in das Eis geschraubten Zelthering (nicht im Lieferumfang enthalten) anzubinden.

3. Entfalten Sie den oberen Teil (Dach) des Zeltes und ziehen Sie ihn heraus (Abb. 3-4). **Achtung!** Beim Polar Bird Family T-Zelt wird das obere Teil (Dach) als letztes von der Innenseite des Zeltes aus verlängert, nachdem alle anderen Seiten ausgezogen sind.

4. Entfalten Sie alle anderen Wände des Zeltes und ziehen Sie sie einzeln an den Schlaufen (Abb. 5-6).




Figure 5




Figure 6




Figure 7




Figure 8

5. Alle Zelte der Serie "T" (Thermo) sind mit einem Bodenbefestigungssystem (optional) ausgestattet. Entfalten Sie den Boden und setzen Sie ihn in die Schlafkammer an die obere Schürze ein mit dem Klettband nach oben. Legen Sie danach die obere Schürze auf den Boden und befestigen Sie sie mithilfe des Klettbands, das in den Boden und in die obere Schürze des Zeltes eingenäht ist (Abb.7).

Nachdem der Boden befestigt ist, markieren Sie die potenziellen Löcher auf dem Eis, schieben Sie das Zelt mit dem installierten Boden zur Seite, bohren Sie die Löcher und ziehen das Zelt zurück.

6. Befestigen Sie das Zelt mit den Zeltheringen (optional) durch die Schlaufen der Außenschürze am Eis. Setzen Sie die Spanngurte (im Lieferumfang des Zeltes enthalten) in die Schlaufen an jeder Seitenwand des Zeltes ein. Schrauben Sie die Zeltheringe in einem Abstand von ca. 1 Meter vom Zeltboden ein und binden Sie die Spanngurte an (Abb.8).

7. Falls erforderlich, bei Regen oder starkem Graupel, benutzen Sie den Regenschutz (Zusatzoption).

# Ihr Zelt ist einsatzbereit!

Zelte der Serie "T" (Thermo) sind mit einem Bodenbefestigungssystem ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Zelt entlang der Eisfläche zu bewegen, ohne es demontieren zu müssen (falls unser Standardboden verwendet wird).

Wir empfehlen, das Zelt nach den gleichen Schritten (wie beim Aufbau) in umgekehrter Reihenfolge abzubauen.

Einen Videobericht zu diesem Zelt finden Sie auf unserer Website: [www.polarbird.com](http://www.polarbird.com).

## Warnung

- Jedes Zelt ist mit Belüftungsfenstern und Belüftungsventilen ausgestattet.
- **Es wird nicht empfohlen, ein Zelt mit geschlossenen Belüftungsfenstern und geschlossenen Belüftungsventilen zu verwenden!**
- Es ist verboten, im Zelt ein Feuer zu machen.
- Es ist verboten, im Zelt eine offene Flammequelle zu verwenden.
- Es ist verboten, ein Zelt in einer Entfernung von weniger als 10 Metern von einem offenen Feuer aufzustellen.
- Seien Sie vorsichtig mit einer brennenden Zigarette.

## Pflegehinweise

- Trocknen Sie das Zelt nach jedem Gebrauch flach.
- Es ist nur eine chemische Reinigung des Zeltes erlaubt.
- Es ist verboten: die Abdeckung des Zeltes zu waschen, zu bügeln und zu dämpfen.
- Zu beachten ist, dass Produkte mit „Imprägnierung“ möglichst selten gereinigt werden sollten, da dieser Stoff bei häufiger Reinigung seine wasser- und winddichten Eigenschaften verliert.



# Aufbewahrung des Zeltes

Es ist erlaubt, das Zelt in seiner Hülle in sauberem und trockenem Zustand in einem trockenen Raum ohne Fremdgerüche außerhalb der Reichweite von Tieren zu lagern.

## Garantieleistungen

Diese Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Dies gilt nicht für normale Abnutzung oder Schäden durch:

- Nachlässigkeit, fehlende Wartung, einen Unfall, ungeeignete Nutzung;
- Verwendung von Hilfsgeräten oder Komponenten, die nicht von Snegir LLC hergestellt oder verkauft wurden;
- eigenständige Änderung der Zeltkonfiguration oder Entfernen der Zeltkomponenten.

Der Käufer sollte Zugang zu dem Produkt für den Garantieservice gewähren, das Produkt zur Überprüfung an einen autorisierten Händler oder an den Werkstattservice der Polar Bird, die das Produkt reparieren, liefern. Wenn die Inspektion ergibt, dass die Reparatur des Zeltes durch die Garantie abgedeckt ist, wird sie kostenlos durchgeführt, inkl. zugehöriger Versandkosten. Wenn nicht, werden alle Reparaturkosten vom Besitzer getragen.

Alle vom Käufer zur Inspektion und Reparatur gelieferten Produkte oder Komponenten sollten gründlich gewaschen und getrocknet sein.

## Garantie

1) Wir garantieren, dass jedes Polar Bird Zelt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, jedoch nur unter der Bedingung, dass der Verkauf von einem Händler durchgeführt wird, der von Snegir LLC oder einem autorisierten Großhändler zum Verkauf berechtigt ist;

2) Die Garantie tritt nach dem Verkaufsdatum in Kraft und wird in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften für 2 Jahre gewährt;